

## **DOCUMENTAZIONE USO E MANUTENZIONE PISTOLA AUTOMATICA**

Mod. 2.0370.01 Pistola automatica G60 l/min con raccordo girevole 1" F

Mod. 2.0370.02 Pistola automatica F60 l/m ingresso 3/4" F



### **INSTALLAZIONE**

- 1) Questa pistola automatica viene fornita pronta per l'uso.
- 2) Se necessario interporre un leggero strato di sigillante sul raccordo d'entrata.
- 3) E' consigliato montare sull'impianto un filtro con potere filtrante pari a 50 MESH

## **TRAVASARE MAX 60 L/MIN.**

### **MODO D'IMPIEGO**

- 1) Il meccanismo di chiusura si attiva quando il livello del carburante copre il foro interno del beccuccio all'estremità della pistola.
- 2) Per attivare il meccanismo di chiusura occorre una pressione non inferiore a 0,5 bar e comunque non superiore a 2 bar.
- 3) La portata massima d'rogazione della pistola è di 60 Lt./Min.
- 4) Questa pistola può essere utilizzata con tutte le elettropompe presenti in commercio.

### **MANUTENZIONE**

- 1) La pistola non necessita di nessuna manutenzione. Si consiglia di controllare periodicamente il filtro e di pulirlo se necessario ogni 1000 litri di travaso.
- 2) Le possibili cause di mancato funzionamento sono da imputarsi, principalmente, a tre fattori:
  - Pistola sporca nel foro interno del beccuccio all'estremità della pistola.
  - Pressione inferiore a 0,5 bar del liquido da travasare (es. travaso di liquidi per caduta).
  - Portata troppo elevata (max 60 Lt/Min).